

交流空调 制冷温度，默认 30° 开启，25° 关闭。

开启温度设置范围 21-50° ，关闭温度设置范围 20-50°

①温度如何上调 ↑

1. 长按{1}键，出现{C1}，按{A}键，出现默认设置开启温度 30° 。
2. 按{+}键，比如设置开启温度为 35° 。
3. 按{A}键，出现{C1}，按{+}键，出现{C2}
4. 再按{A}键，出现默认关闭温度 25° ，按{+}键，把关闭温度上调到 30°
5. 长按{1}键保存。

②温度如何下调 ↓

1. 长按{1}键，出现{C1}，按{+}键，出现{C2}。
2. 按{A}键，出现默认设置关闭温度 25° 。按{-}键，下调到 20° 。
3. 再按{A}键，出现{C2}，按{-}键，调到{C1}键，显示默认开启温度 30° ，按{-}键，下调到 25° 开启。
4. 长按{1}键保存。

电加热温度，默认 0° 开启，5° 关闭。

可设置范围-9~19°

①温度如何上调 ↑

1. 长按{2}键，出现{H1}，按{+}键，调到{H2}。
2. 按{A}键，出现默认关闭温度 5° ，按{+}键上调到 10° 。
3. 按{A}键，返回{H2}，按{-}键调到{H1}。
4. 按{A}键，出现默认开启温度 0° ，按{+}键上调到 5° 。
5. 长按{2}键保存。

②温度如何下调 ↓

1. 长按{2}键，出现{H1}，按{A}键，出现默认开启温度 0° ，按{-}键，下调至-5° 。
2. 按{A}键，返回{H1}，按{+}键，出现{H2}。
3. 按{A}键，出现默认关闭温度 5° ，按{-}键下调到 0° 。
4. 长按{2}键保存。